

Aufstellen

audio 300 ist ein Steuergerät ohne eingebaute Lautsprecher. Es darf darum ohne Rücksicht auf akustische Verhältnisse so aufgestellt werden, wie es sich am bequemsten handhaben läßt oder wie die Einrichtung des Raumes es wünschenswert erscheinen läßt. Da das Gerät mit Transistoren statt mit Röhren bestückt ist, also nur wenig Wärme entwickelt, läßt es sich auch einbauen. Dennoch sollte das Gerät natürlich so aufgestellt werden, daß eine Wärmeabfuhr an den Gehäuseaußenwänden möglich ist.

Der Klarsichtdeckel wird mit seinen Ösen in die Ausschnitte an der Rückseite des Gerätes eingelegt und durch eine Vierteldrehung der hervorstehenden Stifte (so daß die Schlitze senkrecht stehen) verriegelt. Das vordere, nur lose eingeklemmte Ende der Deckelstütze wird heruntergeklappt und in den dafür vorgesehenen Ausschnitt der oberen Abdeckplatte gesteckt. Der Klarsichtdeckel kann wegbleiben, wenn audio 300 in ein niedriges Regalfach gestellt werden soll, in dem der Deckel sich nicht weit genug öffnen läßt.

Da alle Anschlußbuchsen versenkt auf der Unterseite des Gerätes angebracht sind, muß audio 300 beim Anschließen von Geräten angehoben bzw. auf die Vorder- oder Hinterseite gestellt werden. Um Beschädigungen zu vermeiden, ist es deshalb unbedingt notwendig, vorher den Plattenteller abzunehmen und den Tonarm einzurasten.